DANGER D'INCENDIE CHEZ SOI

En Suisse, un incendie sur quatre survenant dans des maisons d'habitation relève d'imprudences commises avec des installations et appareils électriques. Les risques sont multiples, allant de câbles défectueux à des appareils mal placés ou utilisés de manière inadéquate. Quelques mesures simples permettent toutefois de réduire sensiblement le danger d'incendie. Les voici:

Avant de brancher un appareil électrique, informez-vous sur son utilisation correcte en lisant le mode d'emploi. Observez les mesures de sécurité indiquées. Ne placez pas vos appareils électroménagers à proximité de matières combustibles et débranchez-les complètement lorsque vous ne les utilisez pas. Faites exécuter toutes les installations électriques et les réparations par un professionnel. Les électriciens amateurs peuvent vite se brûler les doigts!

LAMPES

Les lampes peuvent devenir très chaudes. Il faut par conséquent éviter le contact avec des matières combustibles telles que les décorations, les rideaux et les papiers peints. Veillez toujours à une distance de sécurité suffisante.

AMPOULES

Les ampoules défectueuses doivent toujours être remplacées par des exemplaires de même type. Tenez compte de la puissance maximale autorisée.

THERMOPLONGEURS

N'utilisez des thermoplongeurs que dans des récipients incombustibles résistants à la chaleur.

CHAUFFAGE

Gardez les matières combustibles à bonne distance des fourneaux et radiateurs. Veillez à une distance de sécurité suffisante par rapport aux meubles, aux rideaux ou aux décorations.





CUISINIÈRE

Ne laissez jamais la cuisinière sans surveillance lorsque des plaques sont allumées et n'oubliez pas de les éteindre. Ne déposez pas d'objets combustibles à proximité des plaques. Ne tentez en aucun cas d'éteindre de l'huile surchauffée avec de l'eau. Etouffez les flammes à l'aide d'un couvercle, d'une couverture d'extinction ou d'un linge mouillé.



FER À REPASSER

Ne laissez jamais un fer à repasser branché sans surveillance. Retirez la fiche dès que vous ne l'utilisez plus.

TÉLÉVISEUR

Ne laissez pas votre téléviseur en position stand-by: éteignez-le toujours en actionnant le commutateur principal. En stand-by, une partie de l'appareil reste sous tension, avec le risque d'incendie que cela implique.

EMPLACEMENT DES APPAREILS

Le refroidissement des appareils électriques est assuré par les ouvertures aménagées dans l'enveloppe. Veillez donc à ce que la circulation de l'air ne soit pas entravée par l'encastrement dans un meuble ou par le dépôt de journaux, couvertures ou autres.

FUSIBLES

Les fusibles, les disjoncteurs de protection de canalisation ou les disjoncteurs à courant de défaut défectueux ne doivent pas être pontés ou réparés; il faut dans tous les cas les remplacer. Confiez toujours les réparations à un professionnel.

Conseil: les disjoncteurs à courant de défaut contrôlent en permanence s'il n'y a pas de défauts d'isolation. Ils offrent une excellente protection contre les incendies. Renseignez-vous auprès d'un spécialiste.



CÂBLES ET FICHES

Maniez les câbles et les fiches avec soin. Ne faites pas passer de câbles sous les portes. Protégez-les contre le risque d'endommagement et remplacez les éléments défectueux le plus rapidement possible. Un câble ou une fiche qui chauffe indique une surcharge ou un défaut.

PRISES MULTIPLES

N'utilisez pas de prises multiples à brancher directement sur la prise de courant, mais uniquement des socles à prises multiples, qui sont reliés au réseau par un câble.

MARCHE À SUIVRE EN CAS D'INCENDIE:



1. ALARMER

- Alarmez les sapeurs-pompiers au numéro 118.
- Avertissez les personnes en danger.

2. SAUVER

- Evacuez les personnes et les animaux du local en feu.
- Fermez les fenêtres et les portes, puis quittez les lieux par les voies d'évacuation.
- Si la cage d'escaliers est enfumée, restez dans l'appartement, devant la fenêtre, et attendez l'arrivée des sapeurs-pompiers.

3. ÉTEINDRE

- Luttez contre le feu avec des moyens appropriés.
- Guidez les sapeurs-pompiers à leur arrivée.

